



YAMAHA



CZASY SERWISOWE

D L A P R Z E G L Ą D Ó W O K R E S O W Y C H

Okresy międzyprzebiegowe

Model	1,000 km Czas pracy (w godzinach)	10,000 km 30,000 km, etc. Czas pracy (w godzinach)	20,000 km 40,000 km, etc. Czas pracy (w godzinach)	Przebieg roczny Czas pracy (w godzinach)
YP 250 ²	1.7	2.7	4.2	2.0
YP 250 R (2005 -2009) ²	0.9	1.8	2.9	0.9
YP 250 R (2010 -->) ^{2 9}	0.6	2.4	3.6	1.4
XVS 250	1.0	2.0	2.4	1.0
XG 250	0.6	1.8	2.1	0.8
WR 250 R/X	0.5	1.6	1.7 (3.2) ¹	1.0
VP 250 ²	0.8	1.7	3.1	1.1
VP 300 ²	1.2	2.4	3.6	1.5
YP 400 (2004 -->) ³	1.1	2.7	3.6 (4.9) ¹	1.3
XP 500 (2001 - 2003) ³	1.1	2.4	3.5 (6.7) ¹	1.2
XP 500 (2004 - 2007) ³	0.9	2.7	3.9 (6.1) ¹	1.5
XP 500 (2008 -->) ³	1.1	3.7	4.1 (6.5) ¹	2.5
XV 535	1.0	2.4	2.8	1.0
TT 600 R/RE	0.8	1.5	2.6	0.8
XT 600	1.2	2.2	2.7	1.0
XJ6 (2009 -->)	0.9	3.3	3.8 (5.9) ¹	1.3
XJ 600 S-N	0.8	1.9	2.8	0.9
FZS 600/SP (Fazer)	1.1	1.7	2.4 (5.3) ¹	1.0
FZ-6	1.1	2.4	2.6 (4.3) ¹	1.4
YZF 600 R	1.9	3.5	4.6 (7.1) ¹	1.9
YZF-R6 (1999 - 2002)	1.4	3.3	3.9 (6.6) ¹	1.8
YZF-R6 (5SL) (2003 - 2005)	1.1	3.0	3.3 (5.8) ¹	1.4
YZF-R6 (2006 -->)	1.0	2.7	3.9 (6.0) ¹	1.7
XVS 650/A	1.2	3.1	3.8	1.1
XT 660 R/X	0.9	1.8	2.7	1.2
XT 660 Z	1.0	2.1	3.2	1.4
MT-03	1.0	2.0	3.1	1.2
FZ8	1.0	2.8	3.9 (6.0) ¹	1.7
TDM 850	1.5	1.9	2.6 (4.0) ¹	1.4
TDM 900(A)	0.9	2.0	2.8 (4.5) ¹	1.1
XJ 900 S	1.3	1.8	4.3	1.2
XVS 950 (2009 -->)	0.8	3.3	5.6 (5.7) ⁶	1.3
FZS 1000 (Fazer)	0.8	1.5	2.3 (5.3) ¹	1.0
FZ1 (2006 -->)	1.0	2.8	3.9 (6.0) ¹	1.7
YZF 1000 R	2.0	3.4	4.7 (7.5) ¹	1.8
YZF-R1 (1998 - 2001)	1.6	2.2	2.7 (5.6) ¹	1.8
YZF-R1 (2002 - 2003)	1.2	2.5	3.0 (6.0) ¹	1.5
YZF-R1 (2004 - 2006)	1.3	2.9	3.9 (6.1) ¹	1.6
YZF-R1 (2007 - 2008)	1.2	3.5	4.5 (6.6) ¹	1.8
YZF-R1 (2009 -->)	1.0	3.4	4.0 (6.5) ¹	1.3
BT 1100 (Bulldog)	0.7	1.8	2.8	0.8
XVS 1100/A	1.7	2.8	3.5	1.1
VMX 1200	1.0	2.0	2.1 (4.1) ¹	1.1
XT 1200Z	1.3	3.4	3.3 (6.0) ¹	2.0
XVS 1300 (2007 -->)	0.7	2.7	4.8 (5.0) ⁴	1.7
XJR 1300/SP	1.1	1.9	3.1	1.0
XJR 1300 (2007 -->)	0.9	2.5 (5.0) ²	4.3 (4.5) ⁴	1.8
FJR 1300/A (2001 - 2005)	1.2	2.0	3.1 (5.5) ¹	1.2
FJR 1300A/AS (2006 -->)	1.2	2.5	3.1 (5.5) ¹	1.5
XV 1600/A	1.2	2.2	3.4	1.2
MT-01	0.8	2.8	4.6	1.8
VMX (2009 -->)	1.1	2.9	3.3 (7.1) ⁷ (10.6) ⁸	1.3
XV 1900	0.8	2.6	4.2 (4.6) ⁴	1.8

Części zamienne, środki smarne, jazdy testowe itp. są liczone osobno. Mycie przed przebiegiem i demontaż nieoryginalnych akcesoriów mogą stanowić koszt dodatkowy.

¹ Sprawdź/wyreguluj co 40,000 km

² Wymiana oleju co 3,000 km

³ Wymiana oleju co 5,000 km

⁴ Wymień filtr powietrza co 40,000 km

⁵ Smaruj wahacz co 50,000 km

⁶ Sprawdź napięcie pasa co 40,000 km

⁷ Sprawdź luzy zaworowe co 40,000 km

⁸ Sprawdź i wyreguluj luzy zaworowe

⁹ Filtr pasa napędowego po 4,000 km, następnie, co 6,000 km

